

Samling af vakuum fanger



- 1: Check om der er synlige transport skader.
- 2: Vend kassen med vakuum rør en omgang
Og lyt efter "rasler", rasler det fra kassen,
er et eller flere vakuum rør smadret .
- 3: Skader skal noteres og fragt manden skal
Informeres. (VIGTIGT)

Modtages pakken kan der ikke reklameres over
beskadiget vare.



- 4: Monter rammen løst på manifolden.
- 5: Reflektor* monteres imellem rammerne.
- 6: Folien rykkes af reflektorene*

* Ekstra udstyr.



- 7: Bensættet* samles og monteres på
manifolden.

* Ekstra udstyr.



Kopper til vakuum rør.



Ramme beslag



Husk varme pastaen !

VIGTIGT !!

Vent med at pakke rørene ud, indtil de skal monteres.

Bliver de varme, udvider metallet sig og de kan ikke monteres.

Rørene monteres, når der er væske på systemet og pumpen kører.

Varmepasta skal bruges, ellers yder solfanger kun 50% af hvad den kan.