

# Fleksibel anode & Bøjelig anode



## Fleksibel anode



### Anvendelse

Fleksibiliteten gør det muligt at indføre en anode i en beholder, der er svært tilgængelig - f.eks. når højden fra gulv til beholder er mindre end anodens længde. Den fleksible anode kan bøjes, så den kan indføres i beholderen - og den folder sig selv ud inden i beholderen.

### Oversigt over typer

VVS Nr.	Vores Nr.	Studs	Størrelse	Antal elementer
379555-046	379555-046	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	3 elementer
379555-066	379555-066	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	4 elementer
379555-076	379555-076	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	5 elementer
379555-096	379555-096	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	6 elementer
379555-106	379555-106	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	7 elementer
379555-126	379555-126	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	8 elementer
379555-146	379555-146	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	9 elementer
379555-186	379555-186	3/4" RG	21,3 mm Ø x 130 mm	12 elementer

## Bøjelig anode



### Anvendelse

Bøjeligheden gør det muligt at indføre anoden i en beholder, der er svært tilgængelig. Bøjelige anoder anvendes oftest til beholdere, hvor anoden skal indføres ovenfra.

### Oversigt over typer

VVS Nr.	Vores Nr.	Studs	Størrelse	Antal elementer
379557-056	379557-056	3/4" RG	22 mm Ø x 655 mm	4 elementer