

Knæ røgrør 45 gr. uden renses klap - ø180 mm

Knærør anvendes til retningsændringer både lodret og vandret. Det kan anvendes alene (45°) eller der kan benyttes flere af gangen. Ved brug af 2 knærør, der drejes i forhold til hinanden, kan man opnå en hvilken som helst bøjning mellem 0° og 90°.

Dia.	VVS-nr.	A	B	C	D
5"	3184 12 130	145	95	170	410
6"	3184 12 150	145	95	170	410
7"	3184 12 180	150	100	177	427
8"	3184 12 200	165	110	194	469
10"	3184 12 250	200	200	283	683

Beregning af forskydning og højde:

Forskydning = $D + (0,707 \times \text{installeret længde mellem knærør})$

Højde = $C + (0,707 \times \text{installeret længde mellem knærør})$

